

TABELA
NAROČANJA:

Tipalo tip TP



TP	X
Vgrajeno tipalo:	
Pt100 B	1
2x Pt100 B	2
Pt100 A	3
Pt1000 B	10
NTC 10K	T10
KTY 1K	81
KTY 2K	82



Primer naročanja:

Koda: **TP 10** pomeni:

TP - uporovno tipalo za merjenje prostorske temperature tip TP
10 - vgrajeno tipalo Pt1000, tolerančni razred B

TP - AI
Možnost vgradnje merilnega pretvornika:
Vgrajen merilni pretvornik 4...20mA.
Merilno območje: 0-50°C.
0°C ... 4mA
50°C ... 20mA
Napajanje: 24V d.c.
2-vodno iz merilne zanke.

Primer naročanja:

Koda: **TP AI** pomeni:

TP - uporovno tipalo za merjenje prostorske temperature tip TP
AI - vgrajen merilni pretvornik 4...20mA z merilnim območjem 0-50°C
0°C ... 4mA
50°C ... 20mA

